



Доставляем леса и хомуты
по всей России



Паспорт Замок клиновой оцинкованный

Сертификат №РОСС RU.НВ61.Н29129

**ООО «Уралснабресурс», юридический адрес: 450078,
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Зорге, д.15 корп.1**

**адрес склада: Московская обл., Ногинский р-н, пгт.
Обухово, Кудиновское ш., 4 корпус 27. ПСК "Атлант-Парк"**

**Пожалуйста, внимательно прочитайте
данную инструкцию перед началом эксплуатации!!!**

1. Назначение

Необходимый элемент для качественного и надежного возведения опалубочной конструкции при монолитном строительстве. Служит для соединения и выравнивания панелей опалубки. Замок клиновой является частью опалубочных систем. Предназначен для соединения щитов опалубки и их выравнивания по плоскости.

Комплект поставки

Замок клиновой оцинкованный выпускается в вариантах 2,4 кг, либо 2,8 кг

2. Технические характеристики

Длина.....190 мм
Ширина.....150 мм
Высота.....200 мм
Вес.....2,4 кг (2,8 кг)

3. Устройство и принцип работы

Основными функциями замка клинового оцинкованного являются скрепление и выравнивание щитов опалубки. Подходит для работы в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применяется в качестве фиксатора доборных вставок. Используется при формировании угловой опалубочной конструкции в качестве наружного фиксатора. Оцинкованное покрытие делает изделие устойчивым к воздействию окружающей среды, способствует многократному применению и долговечной эксплуатации. Данный клиновой замок, благодаря легкости монтажа, позволяет в короткие сроки сформировать надежную и прочную опалубочную конструкцию.

Указание мер безопасности

При погрузке, перегрузке, складировании и выгрузке изделий необходимо строжайшее соблюдение правил техники безопасности при проведении такелажных и грузоподъемных работ по ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

3.1 Выполнение монтажа и демонтажа должно выполняться специально обученными лицами, которые предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке проведения работ.

3.2 Лица, выполняющие установку и снятие изделий, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления во время работы к надежно установленным конструкциям или к страховочному канату.

3.3 Монтаж и демонтаж замков выравнивающих (BFD-замков) следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения СМР.

4. Транспортирование и хранение изделия

4.1 Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150-69. Не допускается сбрасывать изделия с транспортных средств при разгрузке.

4.2 Хранение изделий допускается при категории хранения не жестче 7 ГОСТ 15150-69. При длительном хранении изделия должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

4.3 Периодический осмотр изделий должен проводиться производителем работ и состоять в визуальном осмотре исправного состояния элементов изделия. Элементы с обнаруженными неисправностями подлежат замене.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ, ТУ и настоящего паспорта на изделие при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – не менее 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.



МП дилера