



Доставляем леса и хомуты
по всей России



Паспорт на изделие Гайка Ватерстоп

Сертификат №РОСС RU.HB61.H16300

**ООО «Уралснабресурс», юридический адрес: 450078,
Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Зорге, д.15 корп.1**

**адрес склада: Московская обл., Ногинский р-н, пгт.
Обухово, Кудиновское ш., 4 корпус 27. ПСК "Атлант-Парк"**

**Пожалуйста, внимательно
прочитайте данную инструкцию перед
началом эксплуатации!!!**

1. Назначение

Основная область применения гайки ватерстоп для опалубки - это строительство различных объектов, где требуется защита будущих бетонных конструкций от проникновения влаги. Такие объекты включают в себя подземные парковки, туннели, подвалы и другие сооружения, где возможна водная протечка. Гайка ватерстоп обеспечивает надежную герметизацию соединений элементов опалубки и предотвращает проникновение воды в структуру бетона. Незаменимый элемент стяжной системы, который препятствует проникновению воды в бетонную конструкцию. Этот инновационный продукт с двусторонней внутренней резьбой и глухой перемычкой гарантирует высокую степень защиты опалубочной конструкции от водных протечек. Изготавливается из высокопрочного чугуна с оцинкованным покрытием.

2. Комплект поставки

Гайка ватерстоп – 1шт

3. Технические характеристики

Гайка ватерстоп выдерживает давление воды до 6 атмосфер.

Ширина, мм ~ 109,81

Высота, мм 64,06

Длина, мм 64,06

Вес, кг 0,5

Единица товара Штука

4. Устройство и принцип работы

Гайка просто и быстро монтируется - вкручиваются стяжные винты с обеих сторон. После распалубки ватерстоп остается в теле бетона и служит преградой проникновению воды.

Указание мер безопасности

4.1 При погрузке, перегрузке, складировании и выгрузке изделий необходимо строжайшее соблюдение правил техники

4.2 Выполнение монтажа и демонтажа должно выполняться специально обученными лицами, которые предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке проведения работ.

5.1 Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150-69. Не допускается сбрасывать изделия с транспортных средств при разгрузке.

5.3 Периодический осмотр изделий должен проводиться производителем работ и состоять в визуальном осмотре исправного состояния элементов изделия. Элементы с обнаруженными неисправностями подлежат замене.

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ, ТУ и настоящего паспорта на изделие при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделий – не менее 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.