



Доставляем леса и хомуты
по всей России



Паспорт

**Винтовая опора для стоек диаметра 42-48 мм
(H=350 мм/500 мм/700 мм/ 750 мм)**
Сертификат №РОСС CN.АГ99.Н10736 №2242546

**ООО «Уралснабресурс», юридический адрес: 450078, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Зорге, д.15 корп.1**

**Адрес склада: Московская обл., Ногинский р-н, пгт.
Обухово, Кудиновское ш., 4 корпус 27. ПСК "Атлант-Парк"**

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации!!!

1. Назначение

Винтовая опора для стоек диаметра 42-48 мм предназначена для установки строительных лесов любого типа (рамных, хомутовых, клиновых, чашечных) на неровном ландшафте. В некоторых случаях применяется для строительной опалубки перекрытия. Диаметр трубы лесов от 42 до 48 мм. Опора имеет качественное оцинкованное покрытие. Высота винта может быть 350 мм, 500 мм, 700 мм, 750 мм. Регулировка высоты осуществляется при помощи литой гайки. При больших перепадах высоты (неровностях) поверхности, на которую устанавливаются рамы лесов берутся винтовые опоры нужной высоты. С помощью них можно выровнять нижний ярус лесов для правильной дальнейшей сборки всей конструкции.

2. Комплект поставки

1. Винтовая опора – 1 шт.
2. Гайка для винтовой опоры – 1 шт.

3. Технические характеристики

Тип - опора

Мак нагрузка 1100 кг

Высота 350 мм/ 500 мм/700 мм/ 750 мм

Ширина 150 мм

Материал сталь оцинкованная

Цвет серебристый

Количество в упаковке 1 шт

4. Устройство и принцип работы

С помощью винтовой опоры можно выровнять нижний ярус лесов для правильной дальнейшей сборки всей конструкции. Винтовые опоры (домкраты) способны обеспечить устойчивость и ровную горизонтальную плоскость рабочего места на строительных лесах. Надежную фиксацию положения передвижной конструкции для ремонтных и отделочных работ создает универсальная опора, с помощью которой, можно отрегулировать, спланировать и оптимизировать порядок действий от подготовительных до установочных, а также повысить уровень безопасности работы на высоте.

5. Указание мер безопасности

2.1 При погрузке, перегрузке, складировании и выгрузке изделий необходимо строжайшее соблюдение правил техники безопасности при проведении такелажных и грузоподъемных работ по ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

2.2 Выполнение монтажа и демонтажа должно выполняться специально обученными лицами, которые предварительно должны быть ознакомлены в конструкторской и проинструктированы о порядке проведения работ.

2.3 Лица, выполняющие установку и снятие изделий, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления во время работы к надежно установленным конструкциям здания (сооружения) или к страховочному канату.

2.4 Монтаж и демонтаж строительных хомутов и лесов следует осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения СМР.

6. Транспортирование и хранение изделия

а. Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта без ограничения расстояния при условиях транспортирования по категории 8 ГОСТ 15150-69. Не допускается сбрасывать изделия с транспортных средств при разгрузке.

б. Хранение изделий допускается при категории хранения не жестче 7 ГОСТ 15150-69. При длительном хранении изделия должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

с. Периодический осмотр изделий должен проводиться производителем работ и состоять в визуальном осмотре исправного состояния элементов изделия. Элементы с обнаруженными неисправностями подлежат замене.

7. Гарантийные обязательства

а. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ, ТУ и настоящего паспорта на изделие при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

б. Гарантийный срок эксплуатации изделий – не менее 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

М.П.

